

## LP-1120 カウント値(走行距離)確認パネル操作

### ■ カウンタ情報(走行距離 m)のパネル表示操作方法

操作パネル上にある『表示切替』キーを押して下さい。  
表示パネルに現在の走行距離が表示されます。

